

Vodič za veličine

U nastavku saznajte koji presjek kabla odabrati ovisno o udaljenosti pumpe do izvora električne energije.

Potenza nominale Rated power of motor Potencia nominal Puissance nominale du moteur Nennleistung Potência nominal		Tensione nominale Rated voltage Tencion nominal Tension nominale Nennspannung Tensão nominal	Corrente nominale Rated current Corriente nominal Courant nominal Nennstrom Corrente nominal	Sezione del cavo (mm²) - Cavi quadripolari Cable section (mm²) - Quadripolar cables Sección del cable (mm²) - Cables cuadripolares Section du câble (mm²) - Câbles quadripolaires Kabelschnitt (mm²) - Vierpolige Kabel Secção do cabo (em mm²) - Cabos quadripolares				
HP	kW	V	A	1,5	2,5	4	6	10
0,5	0,37	220	5,0	91	150	241	358	
		230	4,8	99	164	263	391	
		240	4,6	108	179	287	426	
0,75	0,55	220	6,0	73	122	195	291	495
		230	5,7	80	133	213	318	
		240	5,5	87	145	232	346	
1	0,75	220	7,3	54	90	145	216	369
		230	7,0	59	99	158	236	403
		240	6,7	65	107	172	257	439
1,5	1,1	220	10,0	40	66	106	157	269
		230	9,6	43	72	115	172	294
		240	9,2	47	78	126	187	320
2	1,5	220	12,0	32	54	86	129	220
		230	11,5	35	59	94	141	240
		240	11,0	38	64	103	153	262
3	2,2	220	15,4	24	39	63	95	162
		230	14,7	26	43	69	103	177
		240	14,1	28	47	75	113	193
4	3	220	20,0	17*	29	46	70	120
		230	19,1	19	32	51	76	131
		240	18,3	21	34	55	83	143
5,5	4	220	25,0	-	23	37	56	96
		230	23,9	15*	25	41	61	105
		240	22,9	16*	27	44	66	114